

Manual Operativo Modulo de encendido Mademsa Vitality Eco 705– 707 Mademsa Essential 5-7

Modulo de encendido de fácil instalación

Este modulo sirve para calefont Mademsa Vitality Eco 705– 707 Mademsa Essential 5-7

Este modulo es con cables incluidos, no es con regleta, por lo que vienen todos los conectores incluidos. Verificar que debe tener solo una bujia que de chispa, y otra que no de chispa.

Conectores:

1. Conector a válvula solenoide
2. Conector a microswitch de 2 cables
3. Conector a caja de pilas positivo y negativo
4. Conector a tierra
5. Conector a sensor de temperatura, utilizando cable extra del módulo antiguo hacia el sensor de revoco (el cable extra no sale del módulo antiguo)
6. Cable negro que va a la bujia que da chispa
7. Cable negro que tiene una S encima en la caja del módulo de encendido, va a la sonda de ionización, la que no tira chispa y es recta, no tiene puntas hacia los lados
8. Conector hacia pantalla
9. Sonda Ntc se conecta al segundo conector de la pantalla, no al conector pantalla que sale del modulo

Tutorial en video de la instalación de un módulo de encendido, a modo general, ya que es un módulo un poco más sencillo.

Tiktok: El rincón del calefont: Ayudando a un gasfiter en Terreno